


Oac 801D

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O painel de conexão AC de periféricos ONEAL mod. Oac801D foi projetado dentro do que há de mais rigoroso e atual em componentes, medições e testes. Possui em seu painel frontal: uma chave on/off; 1 tomada de 3 Pinos auxiliares que estão ligados independentes da chave on/off para uso em manutenção do rack ; exclusivo sistema de com display de cristal líquido indicador de tensão; Led On, quando aceso, indica que o aparelho está ligado. Possui em seu painel traseiro: Cabo de energia com plug de tomada para entrada de corrente alternada (AC) 20A/120V ou 240V com 3pinos; oito tomadas de 3 Pinos e Fusível de proteção.

Este painel de conexão foi construído para atender usuários altamente exigentes, podendo ser usadas para eventos de pequeno até grande porte como bares, igrejas, cinemas, teatros e bandas com a melhor relação custo-benefício do mercado.

Sentimos-nos imensamente recompensados pela aquisição e na confiança depositada em nosso trabalho, que é extremamente sério e profissional.



ESPECIFICAÇÕES

Oac 801D

POTÊNCIA EM 120V	2400W
POTÊNCIA EM 240V	4800W
ALTURA	57mm
LARGURA FRONTAL	482,6mm
LARGURA TRASEIRA	429mm
PROFUNDIDADE	90mm
PESO LÍQUIDO	1,9Kg

Conhecendo seu aparelho

- 01 - Furos para fixação em rack;
- 02 - Tomada 3Pinos auxiliar;
- 03 - Display LCD indicador de tensão 240V;
- 04 - Led indicador ON (ligado);
- 05 - Chave On/Off;
- 06 - Cabo AC;
- 07 - Porta fusível;
- 08 - Tomadas 3 Pinos conforme norma ABNT NBR 14.136;
- 09 - Plug de Tomada conforme norma ABNT NBR 14.136.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 (uma) peça do aparelho adquirido;
- 01 (um) par de fusíveis (maior amperagem para 120V e o menor para 240V);
- Manual de instruções;
- Cartão de Garantia.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES

- 1 - Procure instalar seu aparelho conforme solicitado abaixo, pois seu bom funcionamento depende da sua instalação e seu uso. Este foi produzido no padrão Rack 19" de largura. Para fixá-lo ao rack, o mesmo possui dois furos oblongos em cada aba lateral do painel frontal, pelos quais deverá ser parafusado;
- 2 - Quando o ambiente estiver muito úmido ou sujo, preferencialmente não use o aparelho. Caso necessário mude-o para um local mais seco e limpo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

INSTRUÇÕES PARA UM BOM USO

- Antes de ligar este aparelho siga as instruções abaixo:
 - Leia com bastante atenção o manual de instruções, lá você encontrará respostas para a maioria de suas dúvidas;
 - Preste muita atenção na tensão da rede elétrica antes de conectar o aparelho à tomada. A queima deste aparelho por tensão incorreta não é coberta pela garantia;
 - Jamais use seu aparelho em locais com flutuações de tensão excessivas;
 - Permita que somente técnicos autorizados pela fábrica prestem assistência a seu aparelho, pois se for aberto por técnicos ou pessoas não autorizadas, automaticamente você estará perdendo sua garantia.
- Com o bom uso, temos certeza que nossos aparelhos lhe proporcionarão excelentes resultados bem como tranquilidade, satisfação e confiança.
- Todos os produtos ONEAL são testados durante horas nos mais severos regimes antes de serem aprovados para o mercado. Por isso temos certeza que quando você comprar um aparelho da marca ONEAL, estará adquirindo um dos equipamentos mais confiáveis do mercado.

INFORMAÇÕES E NORMAS SOBRE A GARANTIA

A ONEAL garante este produto por um período de 01 (um) ano já incluído o período de garantia legal (os primeiros 90 dias) a partir da data de fabricação para problemas mecânicos ou por falhas industriais em montagem e pintura, e 06 (seis) meses para componentes que não são de sua fabricação ou industrialização. Garantia válida somente ao primeiro adquirente consumidor. Esta garantia é válida em todo território nacional.

1. Esta garantia não cobre danos causados por:

- Acidentes da natureza;
- Uso em desacordo com o manual de instruções;
- Ligação em tensão incorreta de rede elétrica ou picos de energia ocasionados por problemas das fornecedoras, raios ou descargas elétricas;
- Danos por quedas ou qualquer tipo de acidente físico que possa ocasionar avarias no equipamento;
- Desgaste normal por tempo de uso;
- Corrosão, ferrugem, maresia, umidade ou líquidos derramados no aparelho.

2. Esta garantia fica anulada quando:

- Expirar o período normal de validade da garantia;
- O cartão de garantia for alterado, deformado ou rasurado por qualquer motivo;
- Qualquer parte deste equipamento for alterada sem a permissão ou conhecimento da fábrica;
- O aparelho for aberto ou apresentar sinais que indiquem que o equipamento foi violado, modificado ou alterado por qualquer pessoa não autorizada pela fábrica;
- O número de série e/ou o lacre de garantia forem removidos ou alterados.


3. Esta garantia não cobre:

- Quebras, danos, defeitos ou mau funcionamento causados pela natureza, fogo, vandalismo, tumultos ou quaisquer problemas de responsabilidade civil;
- Gastos com transporte e entrega quando forem enviados aos nossos serviços autorizados para assistência técnica.

4. O transporte será por conta e risco do comprador quando não houverem postos autorizados na cidade.

Obs: Qualquer modificação nas leis que podem ocorrer, todo certificado será regido pelas normas do cartão de garantia com atualização mais recente pela fábrica.

SERIAL
NUMBER:



Garantia: 01 ano na montagem e 06 meses nos componentes.

INDÚSTRIA BRASILEIRA 
WWW.ONEAL.COM.BR